

## 《b-mobile3G のお使い頂くための設定方法》

- ① PHS300 管理画面にログインして、『モデム』を選択します。
- ② 『設定』を選択します。
- ③ 『アクセスポイント名(APN)』を設定します。
  - ・ アクセスポイント名(APN):dm.jplat.net
- ④ 『設定を保存』をクリックします。

The screenshot shows the 'Modem' configuration page in the PHS300 management interface. The page is titled 'Modem' and has a navigation menu with '基本', '詳細', 'モデム', 'ツール', 'ステータス', and 'ヘルプ'. The 'Modem' tab is selected. On the left sidebar, '設定' (Settings) is selected. The main content area is titled 'モデム設定' and contains the following sections:

- モデム設定**: A message stating 'ここでは詳細なモデム設定を行います。' (Detailed modem settings are performed here.) and two buttons: '設定を保存' (Save Settings) and '設定を保存しない' (Do Not Save Settings).
- グローバル設定**: '再接続モード' (Reconnect Mode) with radio buttons for '常時接続' (Always On), 'オンデマンド' (On Demand), and '手動' (Manual). '最大アイドル時間' (Maximum Idle Time) is set to 20 minutes.
- モデム固有の設定**: Fields for 'ATダイアルスクリプト' (AT Dial Script), 'モデムのパスワード' (Modem Password), 'モデムのパスワードの検証' (Modem Password Verification), 'SIM PINの固定' (Lock SIM PIN) checkbox, 'SIM PIN' field, and 'アクセスポイント名(APN)' (Access Point Name) field. A note below the APN field reads: '注: 設定を有効にするには、モデムを挿入する必要があります。' (Note: To enable settings, you must insert the modem.)

Red circles and numbers 1-4 indicate the steps: 1. 'Modem' tab, 2. '設定' menu item, 3. 'アクセスポイント名(APN)' field, 4. '設定を保存' button.

Copyright © 2009 CradlePoint Technology

- ⑤ 『成功』の画面が表示され、5 秒後に元の画面に戻ります。

- ⑥ 次に『基本』を選択します。
- ⑦ 『WAN』を選択します。
- ⑧ 『ユーザ名』、『パスワード』、『パスワードの検証』に次の値を入力します。
  - ・ ユーザ名 : bmobile@l3.jplat.net
  - ・ パスワード : bmobile
  - ・ パスワードの検証 : bmobile

The screenshot shows the CradlePoint Wipe configuration page. The navigation menu on the left has '基本' (Basic) selected. The main content area is titled 'WAN' and contains sections for '携帯モデムPPP設定' (Mobile Modem PPP Settings) and 'DNSと詳細設定' (DNS and Detailed Settings). The '携帯モデムPPP設定' section has a heading 'インターネットサービスプロバイダ (ISP) から提供された情報を入力してください。' (Enter information provided by the Internet Service Provider (ISP)). Below this are three input fields: 'ユーザ名' (Username), 'パスワード' (Password), and 'パスワードの検証' (Password Confirmation). The 'DNSと詳細設定' section has a heading 'ISPとの接続を確立すると、DNSが自動的に設定されます。以下にDNS IPアドレスを入力すると、ISPのDNSサーバ設定が無効になります。ただし、ここで行ったすべての設定と、接続中に行われる設定は、詳細: Webフィルタによって無効になります。' (When the connection to the ISP is established, DNS is automatically configured. Below, entering the DNS IP address will disable the ISP's DNS server settings. However, all settings made here and during the connection will be disabled by the Web Filter details). Below this are four input fields: 'このDNSサーバを使用' (Use this DNS server), 'プライマリDNSサーバ' (Primary DNS server), 'セカンダリDNSサーバ' (Secondary DNS server), and 'デフォルトMTUを使用' (Use default MTU). The 'MTU' field has a value of 1500 and a unit of '(バイト)' (bytes).

- ⑨ 『設定を保存』をクリックします。

⑩ 『すぐに再起動』をクリックすると再起動されます。

⑪ 再起動が完了したら設定完了です。



成功

新しい設定が保存されました。

⑩ 新しい設定を反映するにはルータを再起動する必要があります。以下のボタンを使ってルータをすぐに再起動するか、他の変更を行ってから[ツール/システム]ページの[再起動]ボタンを使用することもできます。

すぐに再起動

続行